

Afstandsbediening

Activeer uw DOME Pendant

Wanneer u de DOME Pendant aanzet, duurt het tot 30 minuten voordat de DOME Pendant de volledige temperatuur bereikt. Ook bij het uitschakelen kan het tot 40 minuten duren voordat de DOME Pendant volledig is afgekoeld. Om uw DOME Pendant te gebruiken is er een afstandsbediening bijgeleverd die werkt als volgt:

